

# Remplacement des roulements

Pour plus de facilité démonter les quatre vis du carter de protection supérieur



1) Enlever le cache noir



2) Accéder à la vis de manivelle



3) Démonter la vis de manivelle avec une clé à pipe de 13mm





4) Démontez la manivelle avec un arrache moyeu



5) Enlever le circlips de l'axe



6) Enlever les trois vis et démonter la collerette inox





7) Enlever le support de roulement



8) Sortir le roulement et le remplacer

Faire les operations inverses

- 10) Remonter le support de roulement
- 11) Remonter la collerette inox
- 12) Remonter le circlips sur l'axe
- 13) Repositionner correctement la manivelle
- 14) Visser fermement la vis de manivelle
- 15) Replacer le cache noir
- 16) Revisser le carter de protection

9) Remontage

