

NETSPA CHILLER

Estas instrucciones se añaden a las suministradas con cada componente del juego. Su finalidad es explicar la interacción entre los componentes y el uso específico del conjunto completo.

1. Embalaje

Su NETSPA CHILLER se entrega en un conjunto de 3 cajas. Ensamblando los siguientes elementos, podrá enfriar el agua de su piscina eléctricamente. Podrá beneficiarse de la función «chiller», que proporciona baños fríos tonificantes y reconstituyentes, sin tener que utilizar 50 kg de cubitos de hielo para cada baño.

Cartón 1	Cartón 2	Cartón 3
Järvi Basin/ UFC 1 lugar	Bomba de circulación y mangueras	Bomba de calor Chiller

2. Conexión hidráulica

Una vez que haya preparado los distintos componentes de acuerdo con sus respectivas instrucciones, deberá realizar las conexiones hidráulicas entre el sumidero, el bloque de la caldera y la bomba de circulación.


⚠ Desconecte el suministro de agua y electricidad durante la instalación.

1. Conecte la manguera de salida del spa (abajo) a la entrada de agua de la bomba de circulación*.
2. Conecte la manguera de agua que sale de la bomba de circulación* a la entrada de agua (IN)* del bloque de enfriamiento con una de las mangueras de conexión suministradas en el cartón 2.
3. Conecte la manguera de salida (OUT) del bloque chiller* a la entrada de agua del spa (arriba).

*Si es necesario, agregue teflón (cinta de PTFE) en los accesorios roscados para mejorar la estanqueidad.

⚠ Antes de llenar la cubeta, retire los 2 tapones interiores y enrosque el filtro de la cubeta en su boquilla baja.

Cuando el nivel de agua esté entre la salida y la entrada del estanque, ponga en marcha la bomba para purgar el aire presente en el circuito. A continuación, continúe hasta alcanzar el nivel requerido.





3. Conexión eléctrica

⚠ La instalación eléctrica debe cumplir la norma NF C 15-100.

⚠ No utilice regletas ni alargadores.

Conecte los aparatos a 2 tomas separadas protegidas por un interruptor diferencial de 30 mA.

4. Ajustes del bloque enfriador

Para aprovechar las funciones del chiller ($T^{\circ} < 5^{\circ}\text{C}$), el parámetro avanzado C11 del bloque enfriador debe ajustarse a 3°C . Este ajuste permite enfriar hasta 3°C . Para modificar este ajuste, consulte el manual de la bomba de calor SPAWER.

1. Apagar la bomba de calor
2. Pulse el botón  durante 3 segundos para ver los parámetros.
3. Utilice las flechas  y  para navegar hasta el parámetro C11.
4. Confirme pulsando el botón .
5. Modifique el valor con las flechas  y .
6. Confirme el nuevo valor pulsando el botón .

Estimado/-a señor/-a,

Una pregunta ? Un problema? O simplemente registre su garantía, encuéntranos en nuestro sitio web:

<https://assistance.poolstar.fr/>

Le agradecemos que haya confiado en nuestros productos.

Sus datos se tratarán conforme a la ley francesa de protección de datos de 6 de enero de 1978 y no serán revelados a nadie.